

Załącznik Nr 1 do „Regulaminu porządku  
domowego” Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Świdnicy z dnia 29.11.2022 r.  
Obowiązuje od dnia 01.12.2022 R.

Instrukcja użytkowania dźwigu osobowego  
( udźwig 500 kg lub 6 osób)

§ 1

1. W celu wezwania kabiny do właściwego przystanku należy posłużyć się przyciskiem w kasecie umieszczonej obok drzwi przystankowych.  
Przyjęcie wezwania zostaje potwierdzone zapaleniem się żarówki w przycisku.
2. Drzwi można otwierać dopiero po zatrzymaniu się kabiny.
3. Próby otwierania drzwi przystankowych, gdy kabina nie stoi za nimi lub jest w ruchu, grożą wypadkiem. Korzystanie z dźwigu jest dozwolone tylko przy oświetlonej kabinie.
4. Po wejściu do kabiny pasażerowie powinni nacisnąć odpowiadające docelowym przystankom przyciski znajdujące się w kasecie kabiny. Przyjęcie dyspozycji potwierdzone jest zapaleniem się żarówki w przycisku.
5. Zamknięcie drzwi przystankowych i uruchomienie dźwigu następuje samoczynnie.
6. Po rozwiezieniu pasażerów, dźwig będzie realizował jazdę do najwyższego przystanku, na którym jest wezwanie.
7. Przy jeździe w dół kabina zbiera oczekujących pasażerów znajdujących się na trasie jej ruchu.
8. Kabina w pełni obciążona nie realizuje wezwań. Pasażerowie pojedą dźwigiem w czasie następnej jazdy kabiny.
9. Po wyjściu pasażera z kabiny drzwi przystankowe zamkną się samoczynnie i nie należy ich domykać.
10. Przycisk STOP służy do natychmiastowego zatrzymania kabiny w dowolnym miejscu. Używanie tego przycisku dozwolone jest tylko w przypadku grożącego niebezpieczeństwa lub nienormalnej pracy dźwigu.
11. W przypadku, gdy kabina zatrzyma się między piętrami i nie daje się ponownie uruchomić, należy użyć przycisku ALARM w celu wezwania pomocy.

12. Dzieci do lat 12-tu mogą korzystać z dźwigu tylko pod opieką osób starszych.
13. O zauważonych usterkach w pracy dźwigu prosimy poinformować Administrację budynku, konserwatora urządzenia lub inne osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją dźwigu.

§ 2

Zasady określone w niniejszym załączniku zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 29.11.2022 R. r. Uchwałą Nr 17/2022 i obowiązują od dnia 01.12.2022 r.

Za Radę Nadzorczą  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Świdnicy  
*Stanisława Łanda*

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Świdnicy  
*Bronisława Sebolak*